



### 1. HINWEIS

- Fahrtrichtung **AUF**: Motor stoppt bei Betätigung des Schaltfühlers
- Fahrtrichtung **AB**: Motor stoppt **nicht** bei Betätigung des Schaltfühlers

### 2. ENDLAGE OBEN

- Behang fährt gegen den Schaltfühler am Motor – Fahrtrichtung **AUF** ist gestoppt

### 3. ENDLAGE UNTEN

Die Endabschaltung UNTEN erfolgt über ein integriertes Schaltwerk.  
Behang und Motor müssen sich in der Endlage befinden, dann erst zusammenkuppeln.

1. Motor vor dem Einbau in die Endlage UNTEN fahren (werkseitige Einstellung)
2. Behang manuell in die gewünschte Enlage UNTEN ziehen
3. Motor und Wickelwelle ankuppeln – fertig ✓
4. Behang kann jetzt nach oben gefahren werden, der Weg nach unten wird immer an der eingestellten Position gestoppt.